

Condicións que afectan a TA

DIFERENTES VARIABLES NA TÉCNICA DE MEDIDA DE PA

OBSERVADOR

Sanitario (médicos, enfermeiros)*.
Parasitario (farmacéuticos)
O propio paciente ou familiares.

LUGAR

Consulta/clínica*.
Farmacia.
Domicilio.
Traballo.

SITUACIÓN DO PACIENTE

Repouso*.
Actividade (ambulatorio).
Sono.
Provocación: esforzo físico ou estrés mental.

TÉCNICA DE MEDIDA

Auscultatoria*.
Oscilométrica.
Pletismográfica.
Outras: ultrasóns, tonometría, intraarterial.

ARTERIA UTILIZADA

Braquial*.
Radial.
Dixital.
Outras: aorta, pedía.
Outras: ultrasóns, tonometría, intraarterial.

ARTERIA UTILIZADA

Nivel medio de PAS e de PAD*.
Variación diurna de PA.
Variabilidade intrínseca.

*Técnica de referencia ou "patrón de ouro"